



MANNOL Carburetor Cleaner 9770/9970

Carburateur Nettoyant – nettoyant carburateur très efficace sans le démonter. Rapidement, soigneusement et effacement nettoie les clapets d'accélérateur et d'air, les diffuseurs, les jets et toutes les autres surfaces internes des carburateurs, ainsi que les surfaces externes. Applicable à tous les moteurs à essence à deux ou quatre temps, avec ou sans convertisseur catalyseur.

Propriétés & #160;;

- C'est un mélange de solvants organiques très efficaces. Ne contient pas d'acétone;
- Dissout et élimine complète tous les contaminants typiques des carburateurs de diverses origines;
- Ne pas obstruer les composants du moteur situés derrière le carburateur: soupapes, chambre de combustion, etc.;
- Stabiliser le régime de ralenti, faciliter le démarcation à froid, améliorer l'accélération du moteur;
- Optimiser le fonctionnement du système d'admission en nettoyant et en lubrifiant ses pièces mobiles;
- Le produit contient des substances agressives aux surfaces de peinture et aux plastiques;
- Réduit la consommation de carburant (jusqu'à 5 %) et la toxicité des gaz d'échappement;
- Applicable pour le nettoyage des chaînes de moto, des chaînes de timing, des pièces d'embrayage, des pompes à huile, des engrenages, des vilebrequins et d'autres composants métalliques non peints et des pièces moteur.

Demande. Éteignez le moteur et retirez le filtre à air. Vous devez avoir un accès direct aux gaz. Vaporiser le produit sur toutes les surfaces internes du carburateur situées dans la zone d'accès, ainsi que si nécessaire, sur les surfaces extérieures. Laissez-les sécher. Remplacez le filtre à air dans sa position d'origine. Il est conseillé de le remplacer en même temps. Allumez le moteur et laissez-le tourner à vitesse moyenne, et vous pouvez commencer à conduire. Vous pouvez également laisser le moteur tourner au ralenti pendant 20 secondes à 2000 tr/min, afin que la valve reste dans le système d'injection puisse brûler.

Si le moteur le permet, c'est-à-dire peut maintenir une vitesse stable lorsque l'admission d'air est déconnectée, le nettoyage peut être exécuté lorsque le moteur est mentionné. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour savoir comment le faire. Parfait, il suffit d'être le débitmètre d'air. Lorsque le moteur tourne, le processus de nettoyage est considérablement intensifié. En même temps, ne permettez pas au produit de monter sur le débitmètre d'air et les pièces peintes.

PACKAGING

400ml	9970		
600ml	9770		