

MANNOL Leather Repair Kit
9803

Leather Repair Kit- wygodny i łatwy w użyciu zestaw do renowacji powierzchni wykonanych ze skóry naturalnej i sztucznej oraz winylu. Może być stosowany zarówno do naprawy tapicerki i paneli wnętrza samochodu, jak i w życiu codziennym do naprawy mebli, odzieży skórzanej, obuwia, toreb i walizek, galanterii, a także siedzeń łodzi, motocykli i innych pojazdów mechanicznych, dachów kabrioletów itp.

Właściwości:

- Naprawia wszelkie dziury, pęknięcia, nacięcia, przypalenia na powierzchniach skórzanych i winylowych, a także wgniecenia na tych ostatnich;

- Zestaw zawiera żaroodporne masy naprawcze w siedmiu kolorach, co pozwala uzyskać dowolne odcienie podczas mieszania. Odcień odpowiadający obrabianej powierzchni można wybrać na podstawie załączonej tabeli;

- Zestaw zawiera zestaw trzech arkuszy papieru odpornego na ciepło z najczęstszymi teksturami skóry i winylu;

- Pożądany rezultat osiąga się bez znacznych kosztów.

Sposób użycia:

1. Przygotuj i oczyść uszkodzony obszar. Oczyść uszkodzony obszar za pomocą domowego odkurzacza. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że obszar jest suchy. Ostrożnie odetnij przetarte miejsca i nadmiar nitek, a także zwęglone krawędzie nożyczkami lub nożem. Podczas palenia usuń cały zwęglony materiał. Nadając miejscu uszkodzenia gładkie krawędzie, w materiale powinna powstać dziura o gładkich krawędziach.

2. Włóż podkład z tkaniny pod uszkodzony obszar. Użyj łopatki, aby wepchnąć tkaninę podkładową pod otwór w kroku 1. Aby naprawić duże dziury większe niż 6 mm, przytnij podkład tekstylny do rozmiaru nieco większego niż powstały otwór. Użyj szpatułki, aby wygładzić podkład z tkaniny. Przyklej podkład z tkaniny od wewnątrz klejem winylowym. Wysuszyć suszarką do włosów.

3. Wybierz papier żaroodporny o fakturze, która najlepiej pasuje do tekstury uszkodzonej powierzchni. Na odwrocie wybranego arkusza żaroodpornego papieru narysuj kontur uszkodzonego obszaru. Umożliwi to prawidłowe ustawienie punktu wymiany ciepła narzędzia w punkcie 8.

4. Napraw głębokie uszkodzenia. W przypadku głębokich uszkodzeń, takich jak winylowa deska rozdzielcza, użyj przezroczystego kleju winylowego z wypełniaczem i szpatułką, aby wyrównać uszkodzony obszar do pierwotnego

poziomu powierzchni. Klej skurczy si nieznacznie podczas wysychania, pozostawiajc pustk, która zostanie póniej wypeniona kolorow mas naprawcz.

5. Posugujc si tabel doboru koloru lub empirycznie okreli zestaw kompozycji naprawczych, które po zmieszaniu stworz odpowiedni odcie. Wymieszaj ten zestaw w wymaganej ilici w pojemniku do mieszania, aby uzyska poądany odcie. Sprawd dopasowanie odcienia, wcierajc niewielk ilo mieszanki w nieuszkodzon powierzchni, a nastpnie usu ciereczk.

6. Naoy mieszank naprawcz. Gdy klej winylowy wyschnie, uyj szpatuki, aby równomiernie i delikatnie naoy mieszank na uszkodzony obszar. Zetrzyj nadmiar wokó otworu lub uszkodzenia. Nie zakrywaj obszaru uszkodzenia.

7. Przyó papier aroodporny z faktur do miejsca naprawy. Przyklej go na wierzchu mieszanki naprawczej, upewniajc si, e zaznaczony kontur znajduje si bezporednio nad uszkodzonym obszarem. Nie ruszaj tego. Jeli naprawa odbywa si na powierzchni pionowej, zabezpiecz papier tam od góry.

8. Obróbka cieplna. To bardzo wany etap w procesie naprawy. Wcz elazko i pozwól mu rozgrza si do wysokiej temperatury przez co najmniej cztery minuty. Umie ko cówk narzdzia do wymiany ciepa bezporednio na elazku i odczekaj kilka minut, a elazko si rozgrzeje. Nastpnie docinij narzdzie do konturu roboczego na papierze aroodpornym i okrnymi ruchami pocieraj naprawiany obszar z niewielkim wysikiem przez 20-30 sekund. Usu aroodporny papier z naprawianego obszaru.

Zestaw zawiera:
aroodporna masa naprawcza w siedmiu kolorach (czarny, niebieski, zielony, czerwony, brzowy, biay i óty) - 7 szt.
Klej winylowy - 1 szt.
Podkad z tkaniny - 1 szt.
Zestaw papierów aroodpornych o trzech rónych fakturach - 3 szt.
Stolik do doboru odcienia - 1 szt.
Szpatuka - 1 szt.
Pojemno mieszania - 1 szt.
Narzdzie do przenoszenia ciepa - 1 szt.