

Altoelsammler (Kompl.)

ANNEXE

Unité mobile pour la collecte d'huiles usagées à travers le trou de remplissage à l'aide d'une sonde, ainsi que d'une manière traditionnelle, à travers le drain à l'aide d'un entonnoir. L'huile collectée tombe dans un contenant spécial et est éliminée. La prise d'huile est faite par pression d'air comprimé de 10,8 bar. Élimination rapide et facile des huiles usagées du moteur ou de la transmission. L'antichambre en verre est conçue pour contrôler la qualité et la quantité d'huile collectée.