

Cylinder for Altoelsammler (item for CT4101)

2097

Cylindre pour CT4101 Altoelsammler (1 pc.)

Instructions :
- L'approvisionnement en air doit être filtré d'impuretés d'eau et d'huile avant de se connecter à la banque. L'alimentation en air doit être de 87 psi ~ 116 psi (6bar ~ 8bar)
- La température de l'huile ne doit pas être supérieure à 60 °C, la température de l'huile de 40-60 °C est suggérée.
- Veuillez s'assurer que la vanne qui se connecte entre la citerne et le cylindre est fermée pour égoutter l'huile, que la pression d'air dans la citerne n'est pas permise pour entrer dans la bouteille, sinon elle pourrait entraîner une explosion du cylindre et causer des lésions corporelles.
- Pression de réservoir de 0,7 bar (10 psi) pour l ' extraction d ' huile, la pression maximale d ' air n ' est pas supérieure à 1 bar (14,5 psi). Assurez-vous d'évacuer l'air comprimé résiduel du réservoir avant la prochaine utilisation.