

MANNOL Intake Valve Cleaner
9873

Intake Valve Cleaner - wysoce skuteczne narz□dzie do czyszczenia uk□adu dolotowego silników benzynowych a□ do zaworów ss□cych oraz w najbardziej niedost□pnych miejscach ze wszystkich typowych zabrudze□ bez demonta□u uk□adu. W wi□kszo□ci przypadków wystarczy jedna aplikacja, aby doprowadzi□ uk□ad dolotowy do idealnego stanu. Podczas pracy zaworu biegu ja□owego (IAC) stopniowo gromadz□ si□ na nim osady, co ostatecznie wp□ywa na cyrkulacj□ powietrza i gazów. Zmniejsza to moc i przyspieszenie silnika, zak□óca p□ynno□□ pracy na biegu ja□owym i znacznie zwi□ksza zu□ycie paliwa. Oznaki zatkanego zaworu biegu ja□owego mog□ obejmowa□:

- Trudny rozruch;

- Przerywany bieg ja□owy, na co wskazuj□ skokowe odczyty obrotomierza;

- Powolna redukcja pr□dko□ci po naci□ni□ciu peda□u sprz□g□a podczas jazdy;

- Czarny dym z rury wydechowej.

W□a□ciwo□ci:

- Szybko, skutecznie i dok□adnie usuwa brud, sadz□, w□giel, naloty □ywiczne i olejowe oraz inne najtrudniejsze do usuni□cia i stare zabrudzenia;

- dodatkowo chroni elementy uk□adu dolotowego przed korozj□ i utlenianiem, zapobiega powstawaniu na nich nowych zabrudze□ i osadów, zapewnia funkcjonalno□□ i mobilno□□ cz□□ci ruchomych, - wyd□u□a □ywotno□□ uk□adu dolotowego i obni□a koszty napraw;

- U□atwia rozruch na zimno, przywraca równomierno□□ biegu ja□owego i zmniejsza zu□ycie paliwa;

- Zawiera agresywny aceton do malowania powierzchni i tworzyw sztucznych;

- Bezpieczny dla katalizatorów, czujników tlenu i turbospr□□arek.

Stosowanie: dobrze wstrz□sn□□ balonem przed u□yciem. Produkt nale□y rozpyli□ za przep□ywomierzem (produkt nie mo□e dosta□ si□ na niego) przez co najmniej 30 sekund (w zale□no□ci od stopnia zanieczyszczenia) na biegu ja□owym silnika (minimum 2000 obr/min). Je□li na przepustnicy, wewn□trz kolektora dolotowego lub na zaworach ss□cych znajduj□ si□ szczególnie trwa□e osady, procedur□ czyszczenia mo□na powtórzy□. Po aplikacji pozwól silnikowi pracowa□ przez oko□o 20 sekund na min. 2000 obr/min, aby ewentualne pozosta□o□ci w uk□adzie dolotowym mog□y si□ spali□.