

MANNOL Cooling System Quick Repair

9875

Specjalny dodatek do p□ynu ch□odz□cego – uszczelniacz do uk□adu ch□odzenia silników benzynowych, diesla i gazowych. Nadaje si□ do wszystkich systemów ch□odzenia cieczą z ma□ymi wyciekami. Szczególnie polecany do systemów z grzejnikami aluminiowymi, ale nadaje si□ równie□ do grzejników wykonanych z dowolnego innego materia□u (mied□, tworzywo sztuczne, kompozyt itp.). Jest to unikalna mieszanka polimerów, która ma na celu wyeliminowanie niewielkich wycieków w uk□adzie.

W□a□ciwo□ci produktu:

- Kompatybilny z dowolnym p□ynem ch□odz□cym, a tak□e wod□. Najwyra□niej swoje w□a□ciwo□ci przejawia w p□ynach opartych na technologii organicznej - OAT (Technologia Kwasów Organicznych);

- Posiada doskona□e w□a□ciwo□ci antykorozyjne i antyoksydacyjne, znacznie poprawia wymian□ ciep□a systemu;

- Uszczelnia uk□ad ch□odzenia i eliminuje wycieki przez uszczelki, zaciski, drobne p□kni□cia w ch□odnicy, uszczelki g□owicy cylindrów, z pompy wody oraz z samego bloku cylindrów. Zapobiega przysz□ym wyciekom. Nie naprawia p□kni□□ w w□□ach;

- Utwardza □□si□ tylko w miejscach nieszczelno□ci, nie zatykaj□c rur i w□□y ch□odnicy. Po utwardzeniu wytrzymuje wibracje, zmiany temperatury, nie zmywa si□, nie rozpuszcza;

- Szczególnie polecany do uszczelniania mikrop□kni□□ i mikroprzecieków, których miejsca trudno okre□li□, ale przez co nast□puje spadek poziomu ch□odziwa;

- Ca□kowicie neutralny w stosunku do cz□□ci metalowych i plastikowych. Przywraca utracon□ elastyczno□□ i spr□□ysto□□ uszczelek, uszczelek i w□□y. Chroni je przed wysychaniem, twardnieniem, deformacj□ i p□kaniem, spowalniaj□c ich starzenie i tym samym wyd□u□aj□c ich □ywotno□□;

- Przed□u□a □ywotno□□ pompy wodnej;

- Zalecany do ci□g□ej eksploatacji w celu zapobiegania wyciekom, procesom starzenia i zu□ycia uszczelek i uszczelek, a tak□e zapobieganiu awariom uk□adu ch□odzenia.

Zastosowanie:

1. Sprawd poziom p ynu ch odz cego.

2. Uruchom silnik na biegu ja owym i pozwól mu rozgrza si do temperatury roboczej, w czaj c ogrzewanie wn trza.

3. Dok adnie wstrz sn zawarto ci butelki i wla do zbiornika wyrównawczego uk adu ch odzenia (lub do ch odnicy) w st eniu od 3% do 6% (0,3 do 0,6 litra na 10 litrów p ynu ch odz cego). Jedna butelka o pojemno ci 600 ml wystarcza na system o pojemno ci 10 litrów.

4. Zamkn uk ad ch odzenia i pozostawi silnik na biegu ja owym przez 5-10 minut, a uk ad zostanie uszczelniony i nieszczelno ci zostan usuni te.

5. W razie potrzeby dodaj p yn ch odz cy.

PACKAGING

	MN9875-05ME		